





### Indice

Introducción	2
Instalación Cliente UDS 3.6	3
Actualización Cliente UDS	11
Generar y restaurar imagen USB	12
Sobre Virtual Cable	14



### Introducción

Los dispositivos Thin Client del fabricante HP son una forma ideal de permitir a usuarios acceso a servicios de escritorio y aplicaciones virtuales facilitados por UDS Enterprise.

HP ofrece estos dispositivos Thin Client con 3 diferentes S.O. A continuación se especifica con cuáles podremos acceder a servicios facilitados por UDS y cuál sería el modo soportado:

- **HP Smart Zero Core:** Acceso únicamente a servicios (escritorios y aplicaciones) a través del modo HTML5.
- **HP ThinPro:** Acceso vía cliente UDS y HTML5 a escritorios y aplicaciones virtuales. El acceso vía cliente UDS se realizará a través del protocolo RDP (con el cliente FreeRDP) excepto a las aplicaciones virtuales linux, que se utilizará el protocolo X2Go.
- Microsoft Windows: Acceso vía cliente UDS y HTML5 a escritorios y aplicaciones virtuales. El acceso vía cliente UDS se realizará a través del protocolo RDP (con el cliente "escritorio remoto" de Microsoft) excepto a las aplicaciones virtuales linux, que se utilizará el protocolo X2Go.

El presente documento muestra cómo realizar la instalación del cliente UDS 3.6 en el S.O. ThinPro para el acceso a escritorios y aplicaciones virtuales.

## Las versiones de ThinPro soportadas por el cliente UDS 3.6 serán: 7.1 SP12, 7.2 SP13, 8 SP3, SP4 y SP5

#### NOTA:

Se recomienda utilizar el S.O. ThinPro, puesto que permite la conexión a través del cliente UDS (la conexión HTML5 tendrá limitaciones a la hora de redireccionar ciertos dispositivos) y además evita el tener que adquirir licenciamiento para el S.O. Windows.

Todas las funcionalidades a nivel de conexión que soporte el S.O. ThinPro (redirección de dispositivos, redirección de audio, etc...) estarán disponibles para utilizar en las conexiones que se realicen a través del cliente UDS.



### Instalación Cliente UDS 3.6

La instalación del cliente UDS 3.6 está verificada para realizarla sobre versiones de ThinPro 7.1 SP12, 7.2 SP13 y 8 SP3, SP4 y SP5 utilizando el mismo paquete, deberemos descargarlo del siguiente repositorio:

https://images.udsenterprise.com/files/ThinPro/UDSClient3.6\_Packages/

Descargamos el paquete "udsclient3-3.6.0-thinpro.tar.gz" y lo copiamos al dispositivo, por ejemplo, podemos crear una carpeta en **/root** y descargarlo ahí:



**NOTA:** Si queremos copiar el script vía ssh, será necesario iniciar dicho servicio en el dispositivo (Switch to Administrator - Control Panel - Manegeability - SSHD Manager - Enable Incoming Secure Shell Access). También podemos descargarlo directamente desde el propio Thin Client utilizando el comando wget (accediendo como administrador y desde un terminal):

wget

```
https://images.udsenterprise.com/files/ThinPro/UDSClient3.6_Packages/udsclient3-
3.6.0-thinpro.tar.gz
```





Habilitamos el modo administrador y en menú "Tools" iniciamos un terminal (X Terminal).



Confirmamos que tenemos el paquete en la ubicación donde lo hemos copiado o descargado y lo descomprimimos:

root@HP1062@	\$5067	b31:~#	ls -la				
total 110610	5						
drwxr-xr-x 1	l roc	t root	: 158	jun	1	10:53	
drwxr-xr-x 1	l roc	t root	; 96	jun	1	10:51	
-rw-rr 1	l roc	t root	: 3106	oct	22	2015	.bashrc
drwxr-xr-x 1	l roc	t root	; 48	may	29	14:07	.cache
drwxr-xr-x 1	l roc	t root	: 14	mar	19	2019	.config
drwx 1	l roc	t root	: 22	may	29	16:55	.dbus
drwxr-xr-x 1	l roc	t root	; 0	mar	19	2019	Desktop
drwxr-xr-x 1	l roc	t root	; 10	mar	19	2019	.freerdp
-rw-rr 1	l roc	t root	: 148	ago	17	2015	.profile
-rw-rr 1	l roc	t root	: 113258549	jun	1	10:35	udsclient3-3.6.0-thinpro.tar.gz
root@HP1062@	e5067	b31:~#	tar xvzf	udsc)	lie	nt3-3.0	5.0-thinpro.tar.gz

Ejecutamos el script de instalación: install-uds-client.sh

	root@HP1062e5067b31:~# tar xvzf udsclient3-3.6.0-thinpro.tar.gz
	./
	./firefox/
	./firefox/45-uds
	./firefox/handlers.json
	./firefox/uds
	./firefox7.1/
	./firefox7.1/45-uds
	./firefox7.1/handlers.json
	./firefox7.1/syspref.js
	./install-uds-client.sh
	./udsrdp
	./UDSClient
	root@HP1062e5067b31:~# ./install-uds-client.sh
_	



Esperamos a que termine el proceso de instalación y revisamos que el proceso ha finalizado correctamente:

root@HP1062e5067b31:~#	./install-uds-client.sh
Installing for thinpro	version 7.2 or later
root@HP1062e5067b31:~#	

Una vez finalizada la instalación del cliente UDS, ya estaríamos en disposición de conectarnos a escritorios y aplicaciones virtuales.

Para acceder a servicios de UDS, tendremos que crear una nueva conexión de tipo "**Web Browser**" o editar la existente:



Indicaremos un nombre descriptivo y la URL de acceso (dirección IP o nombre) del servidor UDS.





También podremos indicar si queremos que se inicie en modo Kiosco, a pantalla completa, prioridad de la conexión, reconexión, etc...

#### NOTA:

El resto de conexiones creadas por defecto podremos eliminarlas.



Cuando iniciemos de nuevo el dispositivo, comprobaremos que la conexión se inicia con la página de login de UDS.

×	
	UDS Enterprise
Usemame *	
Password	
	Login

Cuando nos validemos con un usuario, visualizaremos los servicios y podremos acceder a ellos vía conexión RDP, tanto a escritorios como a aplicaciones virtuales:



UDS UDS				👲 UDS Client	i About	English 👻 j
					Filter	م
	🦻 Wind	ows Desktops				^
			Windows Server 2019			
	Win10	Win7	Win2019			
	8					
	APPs					~
	Linux Desktops					
👩 Windows	s Desktops					~
×7° V	Vindows	Apps				^
A			GIMP	ctions > RDS Tunnel		=
After Eff	ects	Calculator	GIMP	Goog	breOffice Wr	iter
<u></u>			Ps			
Paint	t,	Pantalla RDS Server	Photoshop	Servicio escritorios RDS prue		





En las conexiones a los servicios realizadas desde dispositivos Thin Client con ThinPro, los parámetros indicados en el transporte RDP (administración de UDS – Conectividad – Transports) no aplicarán.

Si necesitamos modificar algún parámetro relativo a la conexión (configuración de pantalla, colores, redirección de dispositivos, visualización, etc...), será necesario realizarlo desde el propio Thin Client.

Para modificar alguno de estos parámetros, tendremos que acceder como administrador.





Una vez validado y con permisos de administrador, aparecerá en el listado de conexiones una nueva llamada "Template\_UDS"



#### NOTA:

Para que aparezca esta conexión de tipo RDP (Template\_UDS), será necesario realizar una primera conexión, el cliente UDS no la creará hasta no haber ejecutado al menos una conexión.

Pulsaremos sobre "Edit" para modificarla:

- Hethorn	Connection Name:	Template_UDS			
Service	Server Name/Address				-
Window	Server Warrie/Address.				-
> Options	Credentials				
Local Resources	O Use Single Sign-0	n credentials			
Experience	O Ask for credential	s at connection star			
Diagnostics	Use predefined us	er, password, and/o	r domain		
Advanced					
	Use	er 🛛			
	Passwor	d		0	
	Domai			-	
	bonna	. 1			
	O Use predefined sr	nart card			
	Use RD Gateway				



Modificaremos los parámetros necesarios y salvaremos la conexión para aplicarlos:



## Actualización Cliente UDS

Si ya disponemos de Thin Clients con ThinPro y una versión del cliente UDS anterior, simplemente deberemos realizar el proceso de instalación de forma normal.

Durante el proceso de instalación, todos los componentes del cliente UDS serán sobrescritos y actualizados a la nueva versión que se desea instalar.

#### NOTA:

Con algunas versiones de ThinPro y con clientes UDS más antiguos, es posible que sea necesario realizar una limpieza manual de los elementos de versión antigua para que, al realizar la instalación del nuevo cliente, este funcione correctamente.



### Generar y restaurar imagen USB

Si hemos realizado la instalación del cliente UDS y todas las modificaciones necesarias en el Thin Client con ThinPro, tendremos la posibilidad de generar una imagen USB completa del actual estado del dispositivo para restaurarla en otros. Así evitaremos tener que repetir todas las tareas realizadas.

Para generar esta imagen o restaurarla en otros dispositivos, accederemos con permisos de administrador y en el menú seleccionaremos:

Control Panel – Manegeability – ThinState – The HP ThinPro Image

	HP ThinState	×	<b>Mag</b>		
Control Panel		HP ThinState allows the management of the HP		×	1000
✓ Manageability ✓		I ninPro operating system image or its connguration.			1993
Active Directory					
Automatic Update	$\circ$				
Easy Update	M/	What do you want to manage ?			
HPDM Agent		the HP ThinPro configuration			
SSHD Manager					1.4.1
😽 ThinState					
VNC Shadow					
		< Back Next > Cancel			
					•



Dependiendo de la tarea que necesitemos realizar (generar una imagen en un USB o restaurar una imagen previamente configurada), seleccionaremos la opción adecuada y seguiremos con los pasos que se nos indiquen:



#### NOTA:

Para restaurar imágenes previamente creadas, también tendremos la opción de iniciar el Thin Client con el dispositivo USB conectado (y la imagen previamente cargada en él) y automáticamente se procederá al volcado de la misma.

También es posible utilizar la herramienta HPDM (HP Device Manager) para gestionar toda la configuración de Thin Clients de forma masiva y automatizada.



### Sobre Virtual Cable

<u>Virtual Cable</u> es una compañía especializada en la **transformación digital** del **puesto de trabajo**. La compañía desarrolla, soporta y comercializa UDS Enterprise. Su equipo de expertos ha diseñado soluciones **VDI** a medida de **cada sector** para proporcionar una experiencia de usuario única y totalmente adaptada a las necesidades de cada perfil de usuario. Los profesionales de Virtual Cable tienen **más de 30 años de experiencia** en TI y desarrollo de software y más de 15 en tecnologías de virtualización. Cada día se despliegan **millones de escritorios virtuales Windows y Linux con UDS Enterprise en todo el mundo**.