

Instalación del Cliente UDS Enterprise 4.0 en Thin Clients IGEL





Tabla de contenido

| Introducción | 2 |
|--|----|
| Configuración en Universal Management Suite (UMS) | 3 |
| Importar ficheros del Cliente UDS | 4 |
| Creación del nuevo perfil | 6 |
| Asignar perfil | 10 |
| Acceder desde el Thin Client IGEL a UDS Enterprise | 11 |
| Sobre Virtual Cable | 14 |
| UDS ENTERPRISE, EL SOFTWARE VDI DE VIRTUAL CABLE | 15 |
| Sobre UDS Enterprise | 15 |
| Sobre Virtual Cable | 15 |



Introducción

Los dispositivos Thin Client del fabricante IGEL Technology son totalmente compatibles con el broker de conexiones UDS Enterprise para permitir a los usuarios acceder a servicios de escritorio y aplicaciones virtuales facilitados por este software.

Desde estos dispositivos podremos conectarnos a servicios publicados en UDS Enterprise de tipo VDI y vApps, tanto Windows como Linux.

Para que estos dispositivos puedan realizar conexiones a servicios de UDS Enterprise a través del Cliente UDS, es necesario realizar una serie de tareas que se describen en este documento

Estas tareas incluyen la configuración de un nuevo perfil en el servidor UMS (servidor Universal Management Suite que gestionará de forma centralizada todos los dispositivos y que tiene que estar configurado previamente), la subida del Cliente UDS adaptado para este tipo de dispositivos y la asignación del nuevo perfil a los Thin Clients IGEL.



Configuración en Universal Management Suite (UMS)

Los dispositivos Thin Client de IGEL deberán estar gestionados a través de la herramienta Universal Management Suite (UMS) con su portal wwb. Este software nos permitirá realizar la configuración de perfiles y otros elementos para que los podamos enviar a todos los dispositivos de forma centralizada.

| | Será | necesario | acceder | a la | consola | web de | e gestión | UMS | con ui | n usuario | con | permisos: |
|--|------|-----------|---------|------|---------|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|-----------|
|--|------|-----------|---------|------|---------|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|-----------|

| 1 | |
|-----------------------|---------------|
| 0 | Username |
| | å |
| 0 | Password |
| ۲ | |
| | O Remember me |
| -1 Log in | |
|) () -1) Log in | Password |

En el panel de administración de UMS, debemos disponer de los Thin Clients IGEL a utilizar con UDS Enterprise. Deberán estar registrados y disponibles para aplicarles el nuevo perfil:

| | ≡ Directory Tree | □ Devices → |
|----------|------------------|---|
| 0 | 0 I / I 0 | ▼ Filter objects → Name ▼ ↑ X |
| <u>ч</u> | Devices (3/3) | 🖵 IGEL 11 |
| Ţ | | □ 000C2937F074 ◎ 11.10.150.01 # 192.168.1.127 |
| ₹, | | GEL 12 |
| 88 | | ♦ 00022403X1 |
| 0 | | □ 000C29642C50 ⊕ UC1-LX |
| 8 | | © 12.5.1 # 192.168.1.180 |



Importar ficheros del Cliente UDS

La primera tarea que realizaremos será la de subir los ficheros del cliente UDS al servidor UMS. Para ello descargamos el Cliente UDS adaptado para dispositivos IGEL de la siguiente URL:

https://images.udsenterprise.com/files/UDSClient/UDS-4.0.0/IGEL12/UDSClient3-4.0.0-IGEL-OS12-CP.zip

Este Cliente UDS incluye también el cliente de conexión RDP: FreeRDP (versión 2.3) y el cliente X2Go (para conectar con vAPPs Linux).



Una vez descargado el archivo, lo descomprimimos para obtener los dos ficheros necesarios que subiremos al servidor UMS (también estará el fichero .ipm del nuevo perfil que importaremos en los próximos pasos).



En el servidor UMS, nos situamos en el apartado "Configuration > Files" y en el menú de opciones seleccionamos "Upload File":





En el asistente indicaremos los ficheros a subir. Deberemos subir los ficheros UDSClient.inf y UDSClient.tar.bz2.

El apartado "Device file location" lo dejaremos vacío:

| 년. Upload file | × |
|----------------------------------|----------------------|
| File s | uccessfully uploaded |
| eudsclient3-4.0.0.inf 0.11 KB | \odot |
| Name | |
| Classification | |
| Undefined | • |
| Device file location | |
| Owner | |
| User | <u> </u> |
| Owner access rights | Other access rights |
| Vrite | Write |
| Execute | Execute |
| | |
| | |

Una vez subido el fichero repetiremos el proceso con el otro fichero:

| | ≡ Configuration Objects | Files | | | | | |
|----------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|
| 0 | • • • | ▼ Filter objects → Name ▼ ↑ | × | | | | |
| <u> </u> | C 🗆 🔪 🗉 C | udsclient3-4.0.0.inf | | | | | |
| - | Files (2/2) | Undefined | | | | | |
| ₽ | | Undefined | | | | | |
| 88 | | | | | | | |



Creación del nuevo perfil

Ahora procederemos a la creación de un nuevo perfil que asignaremos posteriormente a los Thin Client IGEL. Este nuevo perfil lo importaremos en el servidor UMS. Contiene las configuraciones necesarias para que los dispositivos dispongan del cliente y puedan conectarse a servicios de UDS Enterprise mediante el Cliente UDS.

Además de las tareas descritas a continuación, también se pueden añadir más elementos necesarios para que estén disponibles en la sesión del usuario, como por ejemplo, un acceso en el escritorio al navegador web (se recomienda usar Chromium, el cual se podrá descargar del portal web de IGEL) para posteriormente acceder al portal de login de UDS Enterprise.

Para importar este nuevo perfil, utilizaremos el fichero UDSClient-Profile.ipm que se encuentra dentro del archivo (carpeta profile) descargado anteriormente.

En el servidor UMS nos situamos en el apartado "Configuration > Profiles" y en el menú de opciones seleccionamos "Import Profiles":

| | E | Config | guration | Obje | cts | | |
|----------|-----|--------|----------|----------|--------|---|-------------|
| 0 | ۲ | ø | ළ | | | | |
| ~ | | | ¢, | Æ | Ľ | 1 | \$ 5 |
| P | Pro | files | Imp | oort Pro | ofiles | | (0/0) |
| ₹, | | | | | | | |

En el explorador de archivos seleccionamos el fichero UDSClient-Profile.ipm:





Aceptamos para proceder a la importación del nuevo perfil y una vez importado, dispondremos del nuevo perfil en el servidor UMS:

| () UMS12 | ≡ Configuration Objects | D Profiles | ÷ |
|-------------|-------------------------|--|-----|
| Q | 9 0 | ▼ Filter objects → Name ▼ | ↑ ≍ |
| | | OS12-UDS Enterprise v3 4.0 CP UDS Enterprise Client3 v4.0 for IGEL OS >=12.4.0 | |
| T | Profiles (1/1) | | |
| 88 | | | |

Editaremos el perfil importado para realizar las modificaciones necesarias:

Accedemos al apartado "System" - "System Customization" - "Custom Partition" - "Download":

| Profile Config | urator - OS12-UE | OS Enterpris | e v3 4.0 CP | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------|----------|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
| Accessories | User Interface | Network | Devices | Security | System 🔹 | | | | | | | م | 6 | - |
| Time and Date | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Remote Manag | gement | | | | | | | | | | | | | |
| Remote Access | | | Partitions Data Sources | | | | | | | C | | -+ | | |
| Logging | | | Automatic U | pdate | | | U | RL | | | | | | |
| Power Options | s | | | | | | ht | tps://[UMS_SE | RVER_FQDN:844 | 3/umsfiletrar | nsfer/udsclie | nt/udsclient3 | | |
| System Custo | mization | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | rtition | ۲ | | | | | | | | | | | | |
| Partition | | • | | | | | | | | | | | | |
| Downloa | d | • | | | | | | | | | | | | |
| 12 12 12 | 9 B | | | | | | | | | | | | | |

Seleccionamos el recurso de la partición existente y lo editaremos para modificar algunos datos:

| | Automatic Update | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | URL https://UMS_SERVER_FQDN:8443 umsfiletransferuds | n | | | | | | | |
| | User name. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |] | | | | | | | |
| | Change password | | | | | | | | |
| | | G | | | | | | | |
| | Initial action | | | | | | | | |
| • | Initial action /custom/custompart-UDSClient init | | | | | | | | |



Modificaremos:

- URL: Indicaremos el nombre o dirección IP de nuestro servidor UMS. (Por ejemplo: https://192.168.1.21:8443/ums_filetransfer/udsclient3-4.0.0.inf)
- User name: Nombre de usuario con permisos sobre UMS.
- Password: Contraseña del usuario.

Por ejemplo:

| \checkmark | https://192.168.1.21:8443/umsfiletransfer/udsclient3-4 |
|--------------|--|
| | User name |
| 9 | uds |
| | Password |
| 257 | |

El nuevo perfil necesita de un navegador para la creación de una sesión del navegador web Chromium por ejemplo, en el escritorio del Thin Client. Para modificar esta sesión podremos realizar los siguientes cambios:

Añadir la app desde el app selector:

| Apps | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---|-----|-------------|---|
| | 0 | libva for Chromium | 0 | Chromium Multimedia Codec | Ū | - 🍅 | Firefox ESR | G |
| | 0 | Compatibility layer for 12.0.x apps | 0 | Chromium Browser | Ō | | | |

Una vez añadida la app:

Nombre de la sesión:

Accedemos al apartado "Apps" – "Chromium Browser" – "Chromium Sessions" – "Chormium browser" y añadimos una "Session".

| Profile Config | gurator - OS12-UE | OS Enterprise | e v3 4.0 CP | | | | | > |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|------|-----|-----|
| Accessories | User Interface | Network | Devices | Security | System 🔹 | Apps | | ۹ 🔞 |
| Chromium Bro | owser Browser Global | | | | | | | _ |
| Chromium | Browser Sessions | | Chromium | Browser Sess | ions | | 0 / | • + |
| | | | Session Nam | 1e | | | | |
| | | | No entries fo | und | | | | |



Profile Configurator - OS12-UDS Enterprise v3 4.0 CP

| Accessories User Int | terface Networ | k Devices | Security System • Apps • | م 🔞 ۱ |
|------------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------|
| Chromium Browser | 0 | 5. | Session name | Ū |
| Chromium Browser Gl | ilobal | | UDS Enterprise | • |
| ▼ Chromium Browser Set | essions 😑 | - | | |
| ▼ UDS Enterprise | ۰ | Starting Me | thods for Session | |
| | | | | |
| Settings | | | | |
| Settings | • | | | Ō |
| Settings | | | Start Menu | 0 |

NOTA: Se recomienda utilizar Chromium. En caso de utilizar Firefox, será necesario añadir excepciones en AppArmor para permitir la ejecución del Cliente UDS o deshabilitar AppArmor en el perfil del usuario directamente.

Página de inicio del navegador

Accedemos al apartado "Sessions" – "Chromium Browser" – "Chromium Sessions" – "UDS Enterprise" – "Settings" y modificamos el campo "On startup":

| r Chromium Browser | 0 | On startup |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| Chromium Browser Global | | Open a specific page or set of pages |
| ▼ Chromium Browser Sessions | • | Startup page |
| | | https://demo.udsenterprise.com |
| Settings | | |

Una vez realizados todos estos cambios en el nuevo perfil, lo guardamos (adicionalmente se pueden añadir otros cambios necesarios).

| 容 Edit Configurat | ion 🖲 Export Profile | | | |
|---|--|------------------|------|-----------------|
| Properties | | | | |
| Name | | Id | | |
| OS12-UDS Enterprise v | 3 4.0 CP | 50 | 6 | |
| | | | | |
| Description | | | | |
| Description JDS Enterprise Client3 | v4.0 for IGEL OS >=12.4.0 | | | |
| Description JDS Enterprise Client3 Directory Path | v4.0 for IGEL OS >=12.4.0 | | | |
| Description UDS Enterprise Client3 Directory Path | v4.0 for IGEL OS >=12.4.0 | | | |
| Description JDS Enterprise Client3 Directory Path Est Profiles | v4.0 for IGEL OS >=12.4.0 | | | |
| Description UDS Enterprise Client3 Directory Path In Profiles Activated Settings | v4.0 for IGEL OS >=12.4.0 Template Key Relation | Assigned Devices | Apps | Contained Files |
| Description JDS Enterprise Client3 Directory Path Fr Profiles Activated Settings Y Filter objects | v4.0 for IGEL OS >=12.4.0 Template Key Relation | Assigned Devices | Apps | Contained Files |
| Description JDS Enterprise Client3 Directory Path La Profiles Activated Settings Y Filter objects Chromium Browse | v4.0 for IGEL OS >=12.4.0 Template Key Relation | Assigned Devices | Apps | Contained Files |

X



Asignar perfil

La última tarea que realizaremos desde la consola web UMS será la de asignar el nuevo perfil creado a los dispositivos Thin Client de IGEL.

Para realizar esta asignación, seleccionamos el perfil y en el apartado "Assigned Devices" buscamos sobre "Assign device". En el asistente añadiremos los dispositivos a los que queramos aplicar al perfil y guardamos:

| | on 🕼 Export Profile | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|
| Properties | | | |
| Name | | ld | |
| OS12-UDS Enterprise v3 | 3 4.0 CP | 506 | i i |
| Description | | | |
| UDS Enterprise Client3 | v4.0 for IGEL OS >=12.4.0 | | |
| Directory Path | | | |
| မှု Profiles | | | |
| | | Assigned Devices | Apps |
| Activated Settings | Template Key Relation | riccigned bettees | 1000000 |

Una vez asignado el perfil a los dispositivos, los reiniciamos para que lo aplique.





Acceder desde el Thin Client IGEL a UDS Enterprise

La primera que vez que inicie el dispositivo después de aplicar el nuevo perfil, podremos ver cómo se crea la nueva partición en el dispositivo:

| | Update Download completed. A reboot is necessary to | |
|----------------------------------|---|-----|
| | activate the new applications. | |
| | Chromium Browser 127.0.6533.99 BUILD 1.0 | 4/4 |
| | () 1 | 00% |
| | Overall | |
| | | 00% |
| | RESTART LATER RESTART NOW | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| Info • No | W | |
| Info • No | w | |
| Info • No | w Istom Partition | |
| Info - No Cu Dov | w Istom Partition wnloading partition's data | |
| Dov | w Istom Partition wnloading partition's data % | |
| Dinfo + No Cu Dov / 04 | w Istom Partition wnloading partition's data % | |
| Dinfo + No Cu Dov / 09 | w Istom Partition wnloading partition's data % | |
|) Info • No Cu Dov / 09 | w Istom Partition wnloading partition's data % | |
|) Info + No Dov / 09 | ow Istom Partition wnloading partition's data % | |
| Info • No Cu Do / 04 | ow Istom Partition wnloading partition's data % | |
|) Info • No Cu Dov / 04 | pow Istom Partition wnloading partition's data % | |

Una vez se haya aplicado el perfil y terminado de descargar en el Thin Client, tendremos que volver a reiniciar el dispositivo.



NOTA: si no se reinicia al menos una vez después de la descarga del perfil, la conexión al escritorio no se podrá realizar.



Reiniciado el dispositivo, ya podremos ejecutar el navegador y acceder a un entorno UDS para ejecutar servicios de VDI o vApp (en el caso de acceder a escritorios Windows/Linux y aplicaciones Linux, se utilizará el protocolo RDP, a través del cliente FreeRDP. Si accedemos a aplicaciones virtuales Linux, utilizaremos el protocolo X2Go a través del cliente X2Go).

| \bigcirc | ✓ Vds × + ← → C G demo.udsenterprise.com/uds/page/services | - * * : • | IGÈĽ |
|----------------|---|--------------|---------------|
| UDS Enterprise | VDS Enterprise Demo Online | = | |
| | Windows Virtual Desktops | ^ | |
| | | | |
| | Windows 11 Windows 10 | | |
| | Windows Virtual Apps | ~ | |
| (4) 🜍 🔮 | Uds - Chromium | ې 🖨 🖙 | 🖣 🎫 🕗 🔔 ११:36 |





Adicionalmente, en ciertos tipos de conexiones será necesario optimizar la conexión a través del cliente FreeRDP, por ejemplo, en la ejecución de audio y vídeo.

Para aplicar estas optimizaciones deberemos editar el transporte correspondiente a cada servicio y en la pestaña "Linux Client" en el apartado "custom parameter" podremos añadir diferentes parámetros soportados por FreeRDP 2.3 (separados por espacios).

En este ejemplo se ha añadido el parámetro "/gfx:rfx", el cual mejora la calidad y sincronización del audio y el vídeo:

| Eun | ransport | | | |
|--|---|--|----------------------------------|---|
| < | Display | Linux Client | Mac OS X | > |
| Multimedi | a sync | | | |
| D N | lo | | | |
| Jse Alsa | | | | |
| D N | lo | | | |
| Printer str | ing | | | |
| in the second second | | | | |
| lf printe | r is checked, the print | ter string used with xfree | rdp client | |
| lf printe Smartcard | r is checked, the print string | ter string used with xfree | rdp client | |
| If printe Smartcard If smart | r is checked, the print istring icard is checked, the s | ter string used with xfree smartcard string used wi | rdp client th xfreerdp client | |
| If printe Smartcard If smart | r is checked, the print Istring Icard is checked, the s | ter string used with xfree smartcard string used wi | rdp client th xfreerdp client | |
| If printe Smartcard If smart Custom p | r is checked, the print distring toard is checked, the s arameters | ter string used with xfree | rdp client th xfreerdp client | |



Sobre Virtual Cable

<u>Virtual Cable</u> es una compañía especializada en la **transformación digital** del **puesto de trabajo**. La compañía desarrolla, soporta y comercializa UDS Enterprise. Su equipo de expertos ha diseñado soluciones **VDI** a medida de **cada sector** para proporcionar una experiencia de usuario única y totalmente adaptada a las necesidades de cada perfil de usuario. Los profesionales de Virtual Cable tienen **más de 30 años de experiencia** en TI y desarrollo de software y más de 15 en tecnologías de virtualización. Cada día se despliegan **millones de escritorios virtuales Windows y Linux con UDS Enterprise en todo el mundo**.



UDS ENTERPRISE, EL SOFTWARE VDI DE VIRTUAL CABLE

Sobre UDS Enterprise

<u>UDS Enterprise</u> es un nuevo concepto de software para crear una plataforma de **virtualización del puesto de trabajo** totalmente **personalizada**. Proporciona **acceso seguro 24x7**, desde cualquier **lugar** y **dispositivo** a todas las aplicaciones y software de una organización o centro educativo.

Permite aunar en una única consola **virtualización** de **escritorios** y **aplicaciones Windows** y **Linux**, además de **acceso remoto** a equipos Windows, Linux y macOS. Su base Open Source garantiza **compatibilidad con cualquier tecnología** de terceros. Se puede desplegar **on premise**, en nube pública, privada, híbrida o **multicloud**. Incluso **combinar** varios entornos al mismo tiempo y realizar **desbordamientos automáticos** e inteligentes para optimizar el rendimiento y la eficiencia. Todo con una **única suscripción**.

Sobre Virtual Cable

<u>Virtual Cable</u> es una compañía especializada en la **transformación digital** del **puesto de trabajo**. La empresa desarrolla, soporta y comercializa UDS Enterprise. Ha sido reconocida recientemente como *IDC Innovator en Virtual Client Computing* a nivel mundial Su equipo de expertos ha diseñado soluciones de **digital workplace (VDI, vApp y acceso remoto a equipos físicos)** a medida de **cada sector** para proporcionar una experiencia de usuario única y totalmente adaptada a las necesidades de cada perfil de usuario. Los profesionales de Virtual Cable tienen **más de 30 años de experiencia** en TI y desarrollo de software y más de 15 en tecnologías de virtualización. Cada día se despliegan **millones de escritorios virtuales Windows y Linux con UDS Enterprise en todo el mundo**.